



Guide SAV et diagnostic rapide – NeoDrive SWITCH

No.	CODE	PHOTO	DESIGNATION	PRIX_PUBLIHTEUR	Localisation	Symptômes de panne	Diagnostic	Remplacement
1	HS20400-31110		Écran d'affichage	169	Tableau de bord	Écran éteint ou informations erronées	Vérifier alimentation 12V et connecteur	Couper batterie, démonter cache tableau de bord, remplacer
2	HS20500-31120		Câble caméra de recul	29	Faisceau arrière	Pas d'image caméra	Tester continuité câble	Remplacer câble
3	131.2.30.22 0.0450		Caméra de recul	79	Pare-chocs arrière	Image absente	Vérifier alimentation caméra	Remplacer caméra
4	131.2.42.11 0.0870-9500		Panneau de commande central	119	Habitacle	Boutons HS	Vérifier connecteurs	Remplacer console
5	131.2.31.21 0.0320		Interrupteur principal	79	Colonne direction	Clignotants HS	Tester signal	Remplacer commodo
6	131.2.31.45 0.0120		Autoradio	69	Tableau de bord	Pas de son	Vérifier alimentation	Remplacer autoradio
7	131.2.31.31 0.0110		Klaxon	29	Avant véhicule	Pas de son	Tester tension	Remplacer klaxon



8	131.2.31.34 0.0200		Haut-parleur	29	Habitacle	Pas de bip	Tester circuit	Remplacer buzzer
9	131.2.31.32 0.0060		Avertisseur marche arrière	29	Arrière	Pas de son	Tester activation	Remplacer buzzer
10	131.2.20.20 0.0300		Essieu avant complet	449	Châssis	Bruit ou jeu	Inspection mécanique	Remplacer ensemble
11	HS20400- 24100		Pont arrière avec différentiel	1299	Arrière du véhicule	Le véhicule ne roule plus ou bruit anormal	Vérifier alimentation moteur et connexions	Démonter ensemble arrière, remplacer moteur/différen tiel
12	HS20400- 21010		Contrôleur électronique	449	Compartiment arrière	Le véhicule ne démarré pas ou accélération irrégulière	Vérifier alimentation et signaux entrée	Débrancher contrôleur, remplacer et reconnecter
13	131.2.21.30 0.0040		Convertisseur DC/DC	79	Sous siège ou compartiment technique	Pas de courant 12V	Vérifier sortie 12V	Remplacer convertisseur
14	131.2.31.51 1.0010		Relais clignotant	19	Tableau de bord	Clignotants ne fonctionnent pas	Tester relais	Remplacer relais
15	HS20400- 31230		Alarme	49	Habitacle	Alarme inactive	Vérifier alimentation	Remplacer module
16	131.2.21.70 0.0070		Relais NC	19	Boîtier électrique	Coupure circuit	Tester relais	Remplacer relais

17	131.2.21.70 0.0020		Relais NO	19	Boîtier électrique	Circuit ne s'active pas	Tester relais	Remplacer relais
18	131.2.23.40 1.0130		Frein de stationnement	39	Entre sièges	Frein inefficace	Vérifier câble	Remplacer levier
19	131.2.23.40 2.0040-		Cache frein	19	Habitacle	Pièce cassée	Inspection visuelle	Remplacer cache
20	131.2.23.40 3.0190		Câble de frein	45	Châssis	Frein ne tient pas	Vérifier tension câble	Remplacer câble
21	131.2.23.40 3.0710		Câble de frein	45	Châssis avant	Frein inefficace	Vérifier tension et état du câble	Remplacer câble avant
22	131.2.23.40 3.0910		Câble de frein arrière	45	Châssis arrière	Frein inefficace	Contrôler usure et fixation	Remplacer câble arrière
23	131.2.41.10 1.1120		Grille avant	69	Face avant	Grille cassée ou desserrée	Inspection visuelle	Déclipser/visser et remplacer
24	131.2.41.10 3.0500		Grille arrière	69	Arrière véhicule	Grille abîmée	Inspection visuelle	Déposer et remplacer
25	131.2.41.21 0.0150		Galerie de toit	49	Toit	Bruit/jeu	Vérifier fixations	Resserrer ou remplacer
26	131.2.47.02 4.0010		Câble capot	29	Avant sous capot	Capot ne s'ouvre pas	Vérifier câble/gaine	Remplacer câble
27	131.2.47.30 0.1190		Serrure capot	39	Avant	Capot ne verrouille pas	Contrôler mécanisme	Remplacer serrure
28	131.2.42.40 1.1010		Habillage intérieur capot	49	Sous capot	Habillage décollé	Inspection	Reposer ou remplacer

29	131.2.31.46 0.0110		Système lave- glace	39	Compartiment avant	Pas de jet	Vérifier pompe/niveau	Remplacer réservoir/pomp e
30	131.2.47.30 0.1870		Serrure de porte	99	Porte	Porte ne ferme pas	Vérifier tringlerie	Remplacer serrure
31	131.2.47.41 0.0370		Moteur lève- vitre gauche	79	Porte gauche	Vitre ne monte/descend pas	Vérifier mécanisme et manivelle	Remplacer lève- vitre
32	131.2.47.42 0.0380		Moteur lève- vitre droit	79	Porte droite	Vitre bloquée	Contrôler guide et mécanisme	Remplacer lève- vitre
33	HB1500DZ K-38-47862		Manivelle de vitre	19	Portes	Manivelle cassée	Inspection visuelle	Remplacer manivelle
34	131.2.47.52 0.0180		Membrane étanche	19	Intérieur porte	Infiltration d'eau	Vérifier membrane	Remplacer membrane
35	131.2.60.10 0.1960		Siège gauche	249	Habitacle	Siège instable	Contrôler fixation	Resserrer ou remplacer
36	131.2.60.10 0.1980		Siège droit	249	Habitacle	Siège instable	Vérifier rails	Remplacer siège
37	131.2.47.01 4.0090		Bobine de protection	15	Châssis	Câble exposé	Inspection visuelle	Remplacer protection
38	131.2.47.01 4.0100		Bobine de protection	15	Châssis	Câble abîmé	Contrôler usure	Remplacer gaine
39	131.2.47.01 8.0030		Bras essuie- glace	29	Pare-brise	Essuie-glace inefficace	Vérifier fixation	Remplacer bras

40	131.2.47.01 7.0070		Essuie-glace	39	Pare-brise	Essuie-glace usé	Inspection visuelle	Remplacer balai
41	131.2.31.41 0.0020		Moteur essuie-glace	79	Sous capot avant	Essuie-glace ne fonctionne pas	Vérifier alimentation 12V et fusible	Remplacer moteur
42	HB1500DZ K-25-31331		Chauffage	79	Habitacle avant	Pas d'air chaud	Vérifier alimentation et ventilateur	Remplacer module chauffage
43	131.2.47.10 0.0190		Toit vitré avec ventilation	99	Toit	Infiltration ou blocage	Vérifier joints et mécanisme	Remplacer ensemble toit
44	131.2.45.10 4.0290		Vitre triangle gauche	49	Porte avant	Vitre cassée	Inspection visuelle	Remplacer vitre
45	131.2.45.10 3.0290		Vitre triangle droite	49	Porte avant	Vitre cassée	Inspection visuelle	Remplacer vitre
46	131.2.45.10 1.0840		Pare-brise	229	Avant véhicule	Fissure ou casse	Inspection visuelle	Remplacer pare-brise
47	131.2.45.10 2.0600		Lunette arrière	169	Arrière	Vitre fissurée	Contrôler fixation	Remplacer vitre
48	131.2.45.10 5.0420		Vitre arrière droite	59	Arrière véhicule	Vitre cassée	Inspection visuelle	Remplacer vitre
49	131.2.45.10 6.0420		Vitre arrière gauche	59	Arrière véhicule	Vitre cassée	Inspection visuelle	Remplacer vitre
50	131.2.45.30 1.0460		Vitre de porte gauche	119	Porte gauche	Vitre ne fonctionne pas	Vérifier mécanisme	Remplacer vitre


51	131.2.45.30 2.0490		Vitre de porte droite	119	Porte droite	Vitre bloquée ou cassée	Vérifier mécanisme et guides	Remplacer vitre
52	131.2.45.40 1.0460		Vitre fixe	59	Portes	Vitre cassée	Inspection visuelle	Remplacer vitre
53	131.2.43.31 1.0440		Pare-vapeur de porte intérieur	19	Portes	Infiltration d'eau	Contrôler usure du joint	Remplacer joint
54	131.2.43.31 3.0370		Pare-vapeur de porte extérieur	19	Portes	Bruit d'air ou fuite	Vérifier étanchéité	Remplacer joint
55	131.2.43.32 1.0740		Guide de vitre	25	Porte	Vitre difficile à bouger	Vérifier rails	Remplacer guide
56	131.2.43.10 1.1120		Joint de porte	25	Portes	Mauvaise fermeture	Inspection visuelle	Remplacer joint
57	131.2.43.10 1.1140		Baguette de porte gauche	19	Porte gauche	Fuite d'air ou d'eau	Vérifier état	Remplacer joint
58	131.2.43.10 2.0200		Baguette de porte droite	19	Porte droite	Fuite d'air	Contrôler usure	Remplacer joint
59	131.2.42.31 0.0940-9500		Garniture de porte gauche	39	Intérieur porte	Pièce cassée	Inspection visuelle	Remplacer habillage
60	131.2.42.32 0.0940-9500		Garniture de porte droite	39	Intérieur por			
61	131.2.42.20 1.0960		Montant A gauche	25	Habitacle avant	Garniture décollée/bruit	Inspection visuelle	Déclipser et remplacer

62	131.2.42.20 1.0970		Montant A droit	25	Habitacle avant	Garniture abîmée	Vérifier clips	Remplacer pièce
63	131.2.42.20 5.0760		Montant C gauche	29	Habitacle arrière	Bruit/vibration	Contrôler fixation	Remplacer habillage
64	131.2.42.20 6.0770		Montant C droit	29	Habitacle arrière	Garniture cassée	Inspection	Remplacer pièce
65	131.2.42.35 0.0830		Panneau intérieur arrière	35	Habitacle arrière	Bruit ou jeu	Vérifier clips	Remplacer panneau
66	131.2.42.40 1.0690		Plafonnier intérieur	49	Habitacle	Tissu décollé	Inspection	Reposer ou remplacer ciel de toit
67	131.2.41.41 0.0260		Cache prise de charge	19	Extérieur (prise)	Cache manquant/cassé	Inspection visuelle	Remplacer cache
68	131.2.42.01 2.0010		Joint accoudoir	15	Porte	Jeu/bruit	Vérifier fixation	Remplacer cale
69	131.2.42.01 2.0040		Joint étanchéité	15	Habitacle	Infiltration	Contrôler joints	Remplacer joint
70	131.2.42.52 0.1130		Habillage arrière intérieur	25	Habitacle arrière	Usure/déchirure	Inspection visuelle	Remplacer habillage
71	131.2.42.52 1.0400		Support de siège	19	Sous siège	Usure/bruit	Vérifier fixation	Remplacer habillage
72	131.2.42.53 0.3610		Tapis de sol	49	Habitacle	Usure/déplacement	Inspection visuelle	Remplacer tapis

73	131.2.32.11 0.0920		Phare avant gauche	119	Avant	Phare HS	Vérifier ampoule/fusible	Remplacer phare
74	131.2.32.12 0.0790		Phare avant droit	119	Avant	Phare HS	Vérifier alimentation	Remplacer phare
75	131.2.32.21 0.0610		Feu arrière gauche	179	Arrière	Feu stop HS	Vérifier ampoule	Remplacer feu
76	131.2.32.22 0.0630		Feu arrière droit	179	Arrière	Feu HS	Contrôler câblage	Remplacer feu
77	131.2.32.01 3.0100		Éclairage plaque	19	Arrière	Lumière HS	Vérifier ampoule	Remplacer éclairage
78	131.2.32.01 1.0440		Catadioptre arrière	12	Arrière	Pièce cassée	Inspection visuelle	Remplacer
79	131.2.32.01 1.0420		Barre réfléchissante	15	Arrière	Décollement	Vérifier fixation	Remplacer
80	131.2.32.01 1.0430		Catadioptre latéral	15	Côtés	Manquant/cassé	Inspection	Remplacer réflecteur
81	131.2.31.51 2.0050		Cache interrupteur	15	Tableau de bord	Cache manquant	Inspection visuelle	Clipser un nouveau cache
82	131.2.31.50 3.0010		Interrupteur	19	Tableau de bord	Fonction HS	Tester continuité	Remplacer interrupteur
83	131.2.29.23 0.0060		Tige de réglage	25	Mécanisme châssis	Mauvais réglage	Contrôler jeu	Remplacer tige

84	131.2.29.23 0.0100		Tige de réglage	25	Mécanisme châssis	Mauvais alignement	Vérifier longueur	Remplacer tige
85	131.2.30.10 0.3410		Faisceau électrique	429	Châssis	Coupure électrique	Contrôler continuité	Remplacer faisceau
86	131.2.29.21 1.0090		Ressort	69	Suspension	Affaissement	bruit	Contrôler usure. Remplacer ressort
87	131.2.29.21 2.0010		Amortisseur	99	Suspension	Vibration/bruit	Tester amortissement	Remplacer amortisseur
88	131.2.29.21 3.0010		Plaque de pression	15	Suspension	Jeu/bruit	Inspection	Remplacer pièce
89	131.2.29.21 4.0010		Rondelle	15	Suspension	Mauvais serrage	Contrôler fixation	Remplacer rondelle
90	131.2.29.22 0.0040		Bras de suspension	89	Châssis	Jeu ou désalignement	Inspection visuelle	Remplacer bras
91	131.2.27.01 1.0540		Volant	99	Colonne de direction	Jeu ou désalignement	Vérifier fixation centrale	Démonter écrou central et remplacer volant
92	131.2.27.01 3.0110		Cache colonne direction	19	Colonne de direction	Cache cassé ou desserré	Inspection visuelle	Déclipser et remplacer
93	131.2.27.11 0.0070		Crémaillère de direction	249	Train avant	Direction dure ou imprécise	Vérifier jeu mécanique	Remplacer boîtier
94	131.2.27.12 0.0130		Colonne de direction	179	Entre volant et châssis	Jeu ou blocage	Contrôler alignement	Remplacer colonne

95	131.2.27.13 0.0060		Arbre de direction	99	Transmission direction	Vibration ou jeu	Inspection visuelle	Remplacer arbre
96	131.2.29.21 0.0040		Amortisseur	109	Suspension	Chocs importants	Vérifier fuite huile	Remplacer amortisseur
97	131.2.23.10 3.0020		Plaquettes de frein	39	Pédale frein	Usure ou bruit	Inspection	Remplacer tampon
98	131.2.23.31 0.1290		Etriers	249	Système freinage	Frein faible	Vérifier pression	Remplacer ensemble
99	131.2.26.12 0.0130		Jante	99	Roues	Déformation	Inspection visuelle	Remplacer jante
100	131.2.26.01 1.0420		Enjoliveur	25	Roues	Cache perdu	Inspection	Remplacer cache
101	131.2.26.22 0.0660		Pneu	89	Roues	Usure ou crevaison	Vérifier pression et état	Remplacer pneu
102	HB1500DZ K-24-26020		Valve	15	Roue	Perte de pression	Tester étanchéité	Remplacer valve
103	131.2.21.50 8.0160		Support batterie	19	Compartiment batterie	Batterie instable	Vérifier fixation	Remplacer support
104	131.2.21.50 4.0610		Câble électrique	29	Compartiment batterie	Pas d'alimentation	Tester continuité	Remplacer câble
105	131.2.21.50 6.1560		Câble puissance	99	Circuit moteur	Perte puissance	Vérifier connexion	Remplacer câble

106	131.2.21.50 3.0400		Prise de charge	69	Extérieur	Charge impossible	Tester prise	Remplacer prise
107	131.2.21.41 0.0410		Pédale accélérateur	69	Habitacle	Pas d'accélération	Tester signal	Remplacer pédale
108	131.2.23.10 1.0200		Système de freinage	69	Habitacle	Frein inefficace	Contrôler mécanisme	Remplacer bloc
109	131.2.31.50 4.0010		Contacteur de frein	19	Circuit frein	Feu stop HS	Tester contact	Remplacer contacteur
110	131.2.31.50 4.0070		Contacteur de frein	19	Circuit frein	Coupure moteur	Vérifier signal	Remplacer contacteur
111	131.2.21.43 0.0060		Sélecteur de vitesse	59	Habitacle	Impossible de changer de mode	Vérifier câble et connecteur	Remplacer sélecteur
112	131.2.21.50 1.0050		Disjoncteur	49	Boîtier électrique	Coupure totale	Tester continuité	Remplacer disjoncteur
113	131.2.21.50 6.1550		Câble disjoncteur	49	Circuit principal	Alimentation instable	Vérifier connexion	Remplacer câble
114			Rétroviseur droit	49	Extérieur	Visibilité réduite ou cassé	Inspection visuelle	Dévisser et remplacer
115			Rétroviseur gauche	49	Extérieur	Visibilité réduite ou cassé	Inspection visuelle	Dévisser et remplacer

116	131.2.47.21 0.0610		Joint rétroviseur	15	Rétroviseur	Vibration ou bruit	Vérifier fixation	Remplacer joint
117	131.2.47.01 9.0010		Pare-soleil	29	Habitacle	Cassé ou desserré	Inspection visuelle	Remplacer pare-soleil
118			Batterie 60V 58Ah	899	Compartiment batterie	Autonomie faible	Tester tension	Remplacer batterie
119		CHARGEUR	Chargeur 60V	179	Circuit charge	Charge impossible	Tester alimentation	Remplacer chargeur
120		LOGO DU VOLANT	Logo volant	15	Volant	Logo manquant	Inspection visuelle	Remplacer logo
121		CARROSSERIE	Carrosserie	SUR DEVIS	Carrosserie	Sticker abîmé ou décollé	Inspection visuelle	Retirer ancien sticker et poser nouveau
122		LOGO DE LA GRILLE AVANT	Logo avant	29	Avant véhicule	Logo manquant ou cassé	Inspection visuelle	Remplacer logo
123		CEINTURE 3 POINT	Ceinture de sécurité	69	Habitacle	Ceinture bloquée ou endommagée	Tester enrouleur	Remplacer ceinture complète
124		CARROSSERIE	Carrosserie complète	SUR DEVIS	Extérieur	Usure ou déchirure	Inspection visuelle	Remplacer housse

